

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

1. IDENTIFIKASI BAHAN/SEDIAAN DAN PERUSAHAAN/YANG BERTANGGUNG JAWAB

Identifikasi bahan/sediaan : Helium (Refrigerated)

Formula kimia : He

Penggunaan Bahan/Sediaan : Industri Umum. Penggunaan di industri dan profesional.

Pembatasan pada

penggunaan

: Data tidak tersedia.

Produsen/Importir/Distributor : PT Air Products Indonesia

JL. JABABEKA RAYA BLOK F 1-3

KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG

Bekasi 17530, Indonesia Toll Free No: 001 803 442 242

Alamat Email - Informasi

Teknikal

: GASTECH@airproducts.com

Telepon : 001 803 442 242

Nomor telepon darurat (24h) : 0800 100 8000

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS.

Gas-gas bertekanan. - Gas cair yang didinginkan.

Elemen-elemen label GHS.

Simbol bahaya



Sinyal Kata: Peringatan

Pernyataan Bahaya:

Berisi gas yang didinginkan; dapat menyebabkan luka bakar kriogenik atau cedera.

Pernyataan Tindakan Pencegahan:

Pencegahan : :Gunakan sarung tangan/kedok muka/pelindung mata dengan isolasi dingin.

Tanggapan : :Bagian buram mencair dengan air hangat. Jangan menggosok area yang

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

terkena.

:Dapatkan saran/ perhatian medis dengan segera.

Penyimpanan : :Simpan didalam suatu tempat yang berventilasi bagus.

Bahaya-bahaya lain yang bukan sebagai hasil dari pengklasifikasian.

Cairan dan gas yang amat sangat dingin jika ada tekanan.

Kontak langsung dengan cairan dapat menyebabkan sengatan dingin.

Dapat cepat menyebabkan perasaan tercekik.

Hindari mengisap gas.

Mugnkin diperlukan alat bantu pernapasan (SCBA).

3. KOMPOSISI/INFORMASI MENGENAI KANDUNGAN

Bahan/Sediaan : Bahan

Komponen	Formula kimia	CAS Nomor	Konsentrat
Helium	He	7440-59-7	100 %

Konsentrasi nominal. Untuk komposisi produk yang tepat, silakan merujuk ke spesifikasi teknis.

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

Saran umum : Pindahkan korban ke tempat yang tidak tercemar seraya menggunakan alat

bantu pernapasan (SCBA). Jaga agar korban tetap hangat dan istirahat. Panggil

dokter. Lakukan pernapasan buatan jika napas terhenti.

Terkena mata : Jika terkena mata, segera basuh dengan air yang banyak dan dapatkan saran

medis. Tetap membuka mata sewaktu membilas.

Terkena kulit : ketipan ibun, dapatkan rawatan perubatan dengan segera. Secepat mungkin,

rendam bagian yang terkena di dalam air hangat pada suhu yang tidak melebihi 40 °C (105 °F). Jangan menggosok bagian yang beku karena dapat merusak

jaringan. Tutup luka dengan pembalut steril.

Termakan : Jika tertelan, hal ini tidak dianggap sebagai rute pemaparan yang berpotensi.

Penghirupan : Pindahkan ke udara segar. Jika pernapasan telah berhenti atau sulit bernapas,

berikan pernapasan bantuan. Oksigen pelengkap dapat diindikasikan. Jika jantung berhenti, orang yang terlatih harus segera melakukan resusitasi

kardiopulmonari. Jika napas tersengal-sengal, berikan oksigen.

Gejala : Jika terpapar ke atmosfer yang kekurangan oksigen dapat menyebabkan

gejala-gejalan berikut: Pening. Pengeluaran liur. Mual. Muntah. Tidak bisa

bergerak/tak sadar-diri.

Catatan untuk dokter

Pengolahan : Jika terpapar atau khawatir: dapatkan perhatian medis/saran.

5. TINDAKAN PEMADAMAN API

Media pemadam api yang : Produknya sendiri tidak menimbulkan panas/membakar.

2/9

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

sesuai Gunakan alat pemadam api yang sesuai untuk kebakaran di sekitar.

Media pemadam yang tidak boleh digunakan atas sebab keselamatan Bahaya spesifik : Jangan gunakan semprotan air untuk memadamkan.

: Tumpahan akan cepat menguap dan membentuk awan uap yang kekurangan oksigen. Awan uap dapat menghalangi penglihatan. Jangan mengarahkan semprotan air ke lubang udara wadah. Jauhi wadah dan dinginkan dengan air dari posisi yang terlindungi. Jaga container dan sekitarnya tetap dingin dengan menyemprotkan air.

Perlengkapan perlindungan khusus untuk pemadam kebakaran Pakai alat bantu pernapasan SCBA untuk memadamkan kebakaran jika perlu. Pakaian standar pelindung dan peralatan (Self Contained Breathing Apparatus) untuk pemadam kebakaran. Standard EN 137 - open-circuit alat kompresi udara pernapasan mandiri dengan masker wajah penuh. Standard EN 469 - Pakaian pelindung bagi petugas pemadam kebakaran Standard - EN sarung 659 :. pelindung bagi petugas pemadam kebaka

6. TINDAKAN ATAS PELEPASAN YANG TIDAK DISENGAJA

Kewaspadaan diri : Evakuasi semua orang ke tempat yang aman. Beri ventilasi pada daerah yang

bersangkutan. Pantau tingkat oksigen. Kenakan alat bantu pernapasan SCBA sewaktu memasuki area kecuali atmosfer di tempat tersebut memang terbukti

aman.

Kewaspadaan lingkungan : Cegah terjadinya kebocoran atau tumpahan yang lebih jauh. Cegah agar tidak

memasuki selokan, ruang bawah-tanah dan galian, atau tempat lain di mana

penimbunan ini dapat membahayakan.

Jangan membuangnya ke sembarang tempat di mana penimbunannya dapat

membahayakan.

Metode pembersihan : Beri ventilasi pada daerah yang bersangkutan.

Saran tambahan : Jika mungkin, hentikan aliran produk. Tambah ventilasi ke area pelepasan dan

pantau tingkat oksigen. Awan uap dapat menghalangi penglihatan. Jangan menyemprotkan air langsung ke bagian yang bocor. Jika kebocoran berasal dari

silinder atau katup siliner, hubungi nomor telepon darurat.

Jika ada kebocoran dalam sistem pengguna, tutup katup silinder dan dengan

hati-hati keluarkan tekanan sebelum mencoba memperbaiki.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan

Ketahui dan pahami sifat serta bahaya produk sebelum menggunakan. Penanganan gas bertekanan atau cairan kriogenik h anya boleh dilakukan oleh orang yang berpengalaman Sebelum menggunakan produk, tentukan identitasnya dengan membaca label. Jangan melepaskan atau mengelupas label yang disediakan oleh pemasok untuk mengidentifikasi isi silinder.

Sebelum menghubugnkan wadah, periksa kesesuaian seluruh sistem gas, khususnya taraf tekanan terukur dan bahan.

Sebelum menghubungkan wadah untuk digunakan, pastikan bahwa umpanan belakang dari sistem ke dalam

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

wadah terhalangi. Tutup katup wadah setiap kali setelah digunakan dan apabila wadah kosong, meskipun masih terhubung ke perlengkapan. Instalasi rakitan buka silang antara silinder dan regulator, dianjurkan. Jika pengguna mengalami kesulitan mengoperasikan katup silinder, hentikan penggunaan dan hubungi pemasok.

Jangan melepaskan atau saling menukar sambungan. Pastikan bahwa sistem gas seluruhnya sudah diperiksa dan tidak bocor sebelum menggunakan. Cegah agar cairan kriogenika tidak terperangkap di dalam sistem tertutup yang tidak dilindungi oleh alat pelepasan.

Dalam jumlah yang kecil dari cairan yang menguap akan menghasilkan sejumlah besar gas pada tekanan atmosfer. Wadah yang digunakan dalam pengiriman, penyimpanan, dan pemindahan cairan kriogenik dirancang khusus, dengan kontainer terisolasi dilengkapi dengan sebuah katuppelepas tekanan dan katup pengendali tekanan. Dalam kondisi normal, wadahini secara berkala akan melepaskan kelebihan tekanan di dalam tangki untuk mempertahankan tekanan yang sudah ditentukan. Pastikan bahwa wadah berada dalam area yang berventilasi baik untuk menghindari lingkungan kekurangan oksigen. Untuk mencegah kenaikan tekanan, gunakan pelepas tekanan yang memadai pada sistem perpipaan, ketika menguap oleh pemanasanan, cairan dalam wadah tertutup dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi ketika menguap oleh pemanasan. Gunakan alat pengatur tekanan yang sesuai pada semua wadah sewaktu gas sedang dikeluarkan ke sistem dengan taraf tekanan yang terukur lebih rendah daripada yang ada di dalam wadah.

Hanya saluran transfer yang didesain untuk cairan kriogenika yang boleh digunakan.

Hindarkan tempat penyimpanan dari benturan mekanis Sewaktu memindahkan silinder, meskipun untuk jarak dekat, gunakan kereta (troli, truk tangan, dsb.) yang didesain untuk mengangkut silinder. Apabila ragu megnenai prosedur penanganan yang benar untuk gas tertentu, hubungi pemasok.

Penyimpanan

Jangan membiarkan suhu penyimpanan melampaui 50°C (122°F). Wadah harus disimpan di kompleks bangunan khusus yang harus berventilasi baik, lebih disukai jika disimpan di udara terbuka.

Wadah yang penuh harus disimpan supaya terlebih dahulu menggunakan persediaan yang terlama.

Jangan menyimpan di ruangan terkurung. Silinder yang penuh dan kosong harus dipisah. Simpan wadah di lokasi yang bebas dari risiko kebakaran dan jauh dari sumber panas dan penyulut. Kembalikan wadah kosong sesuai waktu. Wadah yang disimpan harus secara rutin diperiksa mengenai kondisi umumnya dan kalau-kalau ada kebocoran. Lindungi wadah yang disimpan di ruang terbuka, terhadap karat dan cuaca ekstrem. Wadah tidak boleh disimpan di tempat yang kemungkinan bisa menimbulkan korosi.

Wadah kriogenika dilengkapi dengan alat pelepas tekanan untuk mengendalikan tekanan internal. Pada kondisi normal, wadah-wadah ini secara berkala akan melubangi produk. Semua ventilasi harus dipipakan ke bagian luar gedung. Patuhi semua peraturan dan persyaratan setempat mengenai penyimpanan wadah.

8. KONTROL PEMAPARAN / PERLINDUNGAN DIRI

Tindakan rekayasa

Menyediakan ventilasi alami atau mekanis untuk mencegah terjadinya kekurangan oksigen di bawah 19.5%. Siapkan selalu alat bantu pernapasan SCBA untuk penggunaan darurat.

Perlengkapan perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Alat bantu pernapasan (SCBA) atau saluran udara tekanan positif berikut

masker harus digunakan di atmosfer yang kekurangan oksigen. Respirator berpemurni-udara tidak dapat memberikan perlindungan. Pengguna alat

pernapasan harus diberikan pelatihan.

Perlindungan tangan : Pakailah sarung tangan kerja ketika menangani kontainer gas.

Standard EN 388 - sarung tangan pelindung terhadap risiko mekanik. Jika dalam pengoperasian kemungkinan terkena cair an kriogenik, gunakan pakaian pelindung yang sesuai jenis 'thermal insulated' yang dapat menyekat

panas atau sarung tangan jenis kriogenik

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

Standar EN 511 - sarung tangan isolasi dingin.

Perlindungan mata : Dianjurkan mengenakan kacamata keselamatan sewaktu menangani silinder.

Lindungi mata, wajah dan kulit dari cairan yang memercik.

Kenakan kacamata dan pelindung wajah saat pengalihan atau penghentian

pengalihan.

Standard EN 166 - Personal mata perlindungan.

Perlindungan kulit dan

tubuh

 Jangan sekali-kali membiarkan bagian tubuh manapun yang tidak terlindungi, menyentuh pipa atau bejana yang tidak diisolasi, yang berisi cairan kriogenika. Logam yang amat sangat dingin akan menyebabkan kulit cepat melekat dan

terkelupas apabila mencoba menariknya.

Dianjurkan mengenakan sepatu keselamatan sewaktu menangani silinder.

Standar EN ISO 20345 - Alat Pelindung Diri - sepatu safety.

Petunjuk khusus untuk perlindungan dan higienis : Pastikan ventilasi memadai, terutama dalam area yang terkurung.

Catatan : Asfiksian sederhana.

9. FISIK DAN SIFAT KIMIA

Tampilan : Gas cair. Tidak berwarna.

Bau : Tidak ada sifat peringatan yang berbau.

Ambang bau : Data tidak tersedia.

pH : Tidak berlaku.

Titik/kisaran leleh : -458 °F (-272 °C)

Titik/kisaran didih : -452 °F (-269 °C)

Titik nyala : Tidak berlaku.

Laju penguapan : Tidak berlaku.

Kemampuan pembakaran

(padat, gas)

: Lihat klasifikasi produk dalam Bagian 2

Batas atas/bawah

ledakan/mudah terbakar batas

: Data tidak tersedia.

Tekanan uap : Tidak berlaku.

Kelarutan dalam air : 0.0015 g/l

Kepekatan uap relatif : 0.138 (udara = 1) Lebih ringan atau sama dengan udara.

Kepekatan relatif : 0.12 (air = 1)

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

Sekat koefisien (n-oktanol/air) : Tidak berlaku.

Suhu sulut otomatis : Data tidak tersedia.

Suhu penguraian : Data tidak tersedia.

Kelikatan : Tidak berlaku.

Bobot Molekul : 4 g/mol

10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Stabilitas : Stabil pada kondisi normal.

Reaktivitas/ Bahan-bahan

Tidak Lengkap.

: Bahan seperti baja karbon, baja karbon paduan rendah dan plastik menjadi rapuh pada suhu rendah dan dapat mengalami kegagalan. Gunakan bahan yang sesuai dan kompatibel dengan kondisi kriogenik yang ada dalam sistem gas cair

berpendingin.

Produk penguraian berbahaya : Dalam kondisi penyimpanan dan penggunaan normal, produk dekomposisi yang

berbahaya seharusnya tidak diproduksi.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Kemungkinan rute paparan

Efek pada Mata : Kontak dengan cairan dapat menyebabkan luka bakar dingin/sengatan

dingin.

Efek pada Kulit : Kontak dengan cairan dapat menyebabkan luka bakar dingin/sengatan

dingin. Dapat menyebabkan sengatan-dingin yang parah.

Efek jika terhirup : Pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan asfiksiasi. Gejala antara lain,

tidak dapat bergerak/hilang kesadaran. Korban mungkin tidak menyadari kondisi asfiksiasi. Asfiksiasi dapat menyebabkan keadaan tidak sadar-diri tanpa peringatan dan dalam waktu yang sangat cepa sehingga korban

mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

Efek jika tertelan : Jika tertelan, hal ini tidak dianggap sebagai rute pemaparan yang

berpotensi.

Gejala : Jika terpapar ke atmosfer yang kekurangan oksigen dapat menyebabkan

gejala-gejalan berikut: Pening. Pengeluaran liur. Mual. Muntah. Tidak bisa

bergerak/tak sadar-diri.

Toksisitas akut

Toksisitas oral akut : Data mengenai produk itu sendiri tidak tersedia.

Penghirupan : Data mengenai produk itu sendiri tidak tersedia.

Toksisitas dermal akut : Data mengenai produk itu sendiri tidak tersedia.

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

Kerusakan serius pada

mata/iritasi mata

: Data tidak tersedia.

Sensitisasi. : Data tidak tersedia.

Toksisitas kronis atau efek dari paparan jangka p anjang

Kekarsinogenan : Data tidak tersedia.

Toksisitas terhadap reproduksi : Data mengenai produk itu sendiri tidak tersedia.

Mutagenisitas sel induk : Data mengenai produk itu sendiri tidak tersedia.

Toksisitas sistemik terhadap

organ sasaran (papar an

tunggal)

: Data tidak tersedia.

Toksisitas sistemik terhadap organ sasaran (papar an

berulang)

: Data tidak tersedia.

Bahaya aspirasi

: Data tidak tersedia.

12. INFORMASI EKOLOGIS

Efek ekotoksisitas

Toksisitas air : Tidak berlaku.

Toksisitas pada organisme

lain

: Tidak berlaku.

Kegigihan dan keteruraian

Keterbiodegradasikan : Data mengenai produk itu sendiri tidak tersedia.

Mobilitas : Karena volatilitas yang tinggi, produk ini tidak menyebabkan polusi tanah

Akumulasi hayati : Mengacu pada Bagian 9 "Koefisien Partisi (n-oktanol / air)".

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

Limbah dari residu / produk

bekas

: Kembalikan produk yang tidak terpakai dalam wadah aslinya ke pemasok. Hubungi pemasok jika perlu bimbingan. Mengacu pada kode Eiga praktek Doc. 30 "Pembuangan Gas", download di http://www.eiga.org lebih bimbingan pada metode pembuangan yang Daftar kode limbah berbahaya: 16 05 05: Gas tekanan wadah lain selain yang disebutkan di 16 05 04.

. Kamahalilan ailindan kanada manasak

Kemasan tercemar : Kembalikan silinder kepada pemasok.

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

14. INFORMASI TRANSPOR

ADR

Nombor UN/ID. : UN1963

Proper shipping name : HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG

Kelas atau Divisi : 2
Kode Terowongan : (C/E)
Label : 2.2
No. ID Bahaya ADR/RID : 22
Pencemar laut : tidak ada

IATA

Nombor UN/ID. : UN1963

Proper shipping name : Helium, refrigerated liquid

Kelas atau Divisi : 2.2 Label : 2.2 Pencemar laut : tidak ada

IMDG

Nombor UN/ID. : UN1963

Proper shipping name : HELIUM, REFRIGERATED LIQUID

Kelas atau Divisi : 2.2
Label : 2.2
Pencemar laut : tidak ada
Kelompok Pemisahan: : None

RID

Nombor UN/ID. : UN1963

Proper shipping name : HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG

Kelas atau Divisi : 2
Label : 2.2
Pencemar laut : tidak ada

Informasi lebih lanjut

Hindari mengangkut pada kendaraan di mana ruang muatan tidak terpisah dari ruang pengemudi. Pastikan pengemudi kendaraan menyadari bahaya potensial dari muatan dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat. Informasi transportasi tidak dimaksudkan untuk menyampaikan semua data peraturan khusus yang berkaitan dengan bahan ini. Untuk informasi transportasi lengkap, hubungi customer service.

15. INFORMASTI PERATURAN

Negara	Daftar peraturan	Pemberitahuan
USA	TSCA	Termasuk dalam Inventori.
EU	EINECS	Termasuk dalam Inventori.
Canada	DSL	Termasuk dalam Inventori.
Australia	AICS	Termasuk dalam Inventori.
Japan	ENCS	Termasuk dalam Inventori.

Versi 1.4 Tanggal Revisi 14.07.2021 Nomor SDS 300000000068 Tanggal Cetak 05.03.2022

South Korea	ECL	Termasuk dalam Inventori.
China	SEPA	Termasuk dalam Inventori.
Philippines	PICCS	Termasuk dalam Inventori.

16. INFORMASI LAINNYA

Pastikan semua peraturan nasional/lokal dipatuhi.

Disiapkan oleh : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Department

Untuk informasi tambahan, silakan mengunjungi situs web kami di http://www.airproducts.com.